



Údržba laminátových krytin **MEISTER**

ÚDRŽBA

MEISTER

**MADE
IN
GERMANY**

ÚDRŽBA

Údržba laminátových krytin MEISTER



K vaší vysněné podlaze patří i správná péče.

MEISTER doplňuje nabídku podlahových krytin i komplexní řadou čistících a údržbových prostředků společnosti CC-Dr. Schutz. Na míru vytvořené prostředky údržby se postarají o to, aby vaše krytina vypadala skvěle i po letech. I když k běžné údržbě stačí jen prosté vysávání, k udržení hodnoty krytiny je třeba i pravidelná údržba prostředky CC-Dr. Schutz. Jen málokterý typ krytiny je však na čištění a údržbu tak nekomplikovaný jako laminát.



Také u laminátových krytin platí: nově položenou krytinu je třeba před použitím důkladně vyčistit (čištění po ukončení stavebních prací) a odstranit tak nečistoty, která na ní ulpěly v průběhu pokládky. Čištění po ukončení stavebních prací proveďte CC-čističem na lamináty zředěným v poměru 1:200 vodou. Tímto vytřete krytinu dobře vyždímaným, chlupy nepouštějícím, hadrem, či mopem, tak, aby byl její povrch jen lehce zvlhčen.



K odstranění běžných nečistot stačí prosté vysávání, nebo zemetání. Pokud krytina potřebuje vytřít, použijte CC-čistič na lamináty zředěný v poměru 1:200 vodou. Krytinu vytřete dobře vyždímaným, chlupy nepouštějícím, hadrem, či mopem, tak, aby byl po ukončení údržby její povrch jen lehce zvlhčen. Případné skvrny, šmouhy po podpatcích a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraňte prostřednictvím prostředku CC-Elatex (univerzální odstraňovač skvrn), nebo nezředěného CC-čističe na lamináty a škrábance nevytvářejícího bílého padu. Poté krytinu setřete a beze zbytku odstraňte zbytky čistících prostředků a nečistot. Pravidelné vytírání není, oproti dřevěným krytinám, u laminátu nezbytné!